

FASI E PERIODICITA' :

prospetto 1

Fasi e periodicità dei controlli e della manutenzione

Fase	Periodicità	Circostanza
Controllo iniziale ^{a)}	Occasionale	Alla consegna di un sistema nuovo o modificato. Al momento della presa in carico di un sistema per la manutenzione.
Sorveglianza ^{a)}	Continua ^{b)}	Secondo il piano di sorveglianza programmata dal responsabile del sistema.
Controllo periodico	Almeno ogni 6 mesi ^{b)}	Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema.
Manutenzione ordinaria	Occasionale	Secondo le istruzioni contenute nel manuale del sistema e/o dei componenti del sistema e/o per il ripristino di stati di anomalia di lieve entità.
Manutenzione straordinaria	Occasionale (variabile)	Nel caso di necessità di ripristino di stati di anomalia o di guasto di particolare importanza.
a)	Nel caso di modifiche delle attività una verifica generale eseguita svolgendo le operazioni del controllo iniziale e del controllo periodico consente di valutare gli eventuali adeguamenti necessari. La stessa procedura consente di valutare le azioni necessarie per il ripristino di un SEFC dopo un incendio.	
b)	Nel caso di SEFC per la sicurezza delle persone la sorveglianza potrebbe includere operazioni programmate comunque definite sulla base dell'analisi del rischio.	