

**FASI E PERIODICITA' :**

Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio secondo le EN 671-1 e/o EN 671-2.

**NASPI  
ANTINCENDIO  
IDRANTI A MURO**

**CONTROLLO/MANUTENZIONE  
ANNUALE**

**TUBAZIONE SOTTOPOSTA A  
PRESSIONE DI RETE**

**CONTROLLO/MANUTENZIONE  
QUINQUENNALE**

**TUBAZIONE SOTTOPOSTA A  
PRESSIONE MASSIMA DI  
ESERCIZIO**